

ИНСТРУКЦИЯ к комплекту роликовой системы **ПАРУС 4 (30кг.)**


Состав комплекта для фасадов весом не более 30кг. каждый:




Расчёт и разметка для установки фасадов:

I. Определить параметры фасадов и сторону открывания, разметить места под монтаж направляющей на верхней плите:







а. для шкафа на 2 складные двери




б. для шкафа на 1 складную дверь






II. Разметить фасады для фрезерования и присадки под установку роликов и петель:



ИНСТРУКЦИЯ к комплекту роликовой системы ПАРУС 4 (30кг.)

Расчёт и разметка для установки фасадов

II. Разметить фасады для фрезерования и присадки под установку роликов и петель:




Монтаж элементов комплекта и установка фасадов в корпус:


I. Подготовка и монтаж направляющей:


* Перед монтажом направляющей рекомендуем предварительно просверлить отверстия в направляющих **H** и **I** (кол-во отверстий определяет сборщик, но не менее 3).


Расчёт длины направляющих **H** и **I** (кол-во отверстий определяет сборщик, но не менее 3).



Для шкафов с одной складной дверью для направляющей **I** длина L_2=L_1








6 Отодвинуть стопор до края направляющей


Монтаж элементов комплекта и установка фасадов в корпус

I. Подготовка и монтаж направляющей:




II. Установка петель на плиты фасадов:

*Вне зависимости от количества петель на створках монтаж в корпус шкафа осуществляется подобным образом.




Монтаж элементов комплекта и установка фасадов в корпус и регулировка баланса

III. Соединение створок и монтаж в корпус шкафа:





IV. Монтаж планки петли ролика и регулировка положения фасадов:



Монтаж элементов комплекта и установка фасадов в корпус и регулировка баланса

V. Монтаж петли ролика, установка и регулировка площадки для баланса створки:





- **Монтаж элементов комплекта и установка фасадов в корпус и регулировка баланса**

VI. Регулировка ограничителя створки фасада:

